

POTWIERDZENIE PARAMETRÓW SZKŁA RENTGENOCHRONNEGO

Potwierdzenie zostało sporządzone przez Coradika na podstawie dokumentacji producenta i dotyczy wyłącznie formatek wskazanych powyżej. **Nie zastępuje dokumentów producenta.**

WYSTAWCA:

CORADIKA Dariusz Daszuk
ul. Towarowa 1
22-100 Chełm
NIP: 563 220 13 79

PRODUCENT SZKŁA:**PRODUKT:**

- ▲ Nazwa szkła rentegoochronnego

DOKUMENTACJA PRODUCENTA:

Podstawę niniejszego potwierdzenia stanowią dokumenty producenta:

- ▲ Certyfikat zgodności — *Certificate of Conformity*, nr ...
- ▲ Deklaracja zgodności producenta odnosząca się do norm ...

POTWIERDZENIE PARAMETRÓW:

Na podstawie dokumentacji producenta potwierdzamy, że poniższe formatki szkła, mają następujące parametry ochronne przy napięciu 150 kV:

Poz.	Wymiary	GTIN	Product ID	Ilość	Równoważnik ołowiu przy 150 kV	Grubość szkła

Dokument dotyczy formatek wymienionych powyżej, dostarczonych na podstawie faktury Coradika nr **FV/./../2026** z dnia **00.00.2026 r.**

Chełm, dnia: **00.00.2026 r.**

(Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)

ZALECENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU I UŻYTKOWANIA SZKŁA OŁOWIOWEGO

Obchodzenie się ze szkłem i montaż:

- ▲ Szkło ołowiowe jest wrażliwe na nacisk, wstrząsy, uderzenia i zarysowania. Należy przenosić je oraz montować z dużą ostrożnością.
- ▲ Nie używać przy szybie noży ani innych ostrych narzędzi.
- ▲ Do montażu nie stosować środków zawierających kwasy lub zasady, na przykład kwasu octowego albo amoniaku.
- ▲ Nie używać klejów, uszczelniaczy ani materiałów wypełniających, które zawierają kwasy lub zasady.
- ▲ Nie naklejać na powierzchnię szkła taśm, folii ani naklejek. Mogą pozostawić plamy, zmatowienia lub trwałe przebarwienia.
- ▲ Szkło jest przeznaczone do stosowania wewnątrz budynków. Nie należy montować go na zewnątrz.
- ▲ Szkło należy przenosić i przechowywać w pozycji pionowej. Przed montażem powinno być zabezpieczone przed uszkodzeniem.
- ▲ Podczas montażu należy zachować ciągłość osłony radiologicznej pomieszczenia, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim.
- ▲ Szybę należy zamontować tak, aby nie powstały naprężenia.
- ▲ Przy przenoszeniu zaleca się używanie bawełnianych rękawiczek zapewniających pewny chwyt. Nie pozostawiać odcisków palców na szkłe przez dłuższy czas, szczególnie w wilgotnym otoczeniu — mogą spowodować trwałe przebarwienia.

Czyszczenie i przechowywanie

- ▲ Ze względu na zawartość tlenków ołowiu i baru szkło jest podatne na zarysowania oraz działanie wody, pary wodnej, kwasów, zasad i ich oparów.
- ▲ Nie pozostawiać mokrej powierzchni do samoistnego wyschnięcia. Po kontakcie z wodą lub parą szkło należy wytrzeć do sucha, ponieważ wilgoć może spowodować przebarwienia.
- ▲ Szkło jest delikatne i porowate, dlatego może wchłaniać substancje chemiczne, takie jak oleje, środki czyszczące, kwasy lub zasady. Mogą one powodować plamy, zmatowienia i przebarwienia powierzchni oraz struktury szkła.
- ▲ Zabrudzenia usuwać miękką, niepylącą ściereczką bawełnianą lub z mikrofibry. W przypadku uporczywych plam można użyć alkoholu izopropylowego. Po czyszczeniu natychmiast wytrzeć szkło do sucha i delikatnie wypolerować ściereczką z mikrofibry.
- ▲ Podczas przechowywania unikać wahań temperatury i wilgotności powietrza.